
optional part
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ICE MAKER
Door reversal parts
113
49
50
114
32.1
32
37
4
4
4
36
for some models
43
5
6
35
32.2
32.2.1
32.2.2
2
2.1
2.3
2.2
2.4
2.5
18
17
16
14
15
41
for some models
1.2
SENSOR
14.5
for some models
48
48.1
31
11
9
for some models
10
11
10
12
13
33
33.1
33.2.1
33.2.2
8
7
Sensor
7.1
8.3
19
27
29
26
25
for some models
26.4
26.1
26.2
26.3
25.1
14.1
14.2
14.3
24
23
22
21
for some models
20